

Technisches Merkblatt

Montage von Fensterläden mit Umrahmung

Fensterläden dienen nicht baulichen sondern dekorativen Zwecken. Aufgrund des möglichen Ausdehnens und Zusammenziehens der Fensterläden bei Temperaturschwankungen sollten Fensterläden nur auf der Außenseite der Fassadenverkleidung angebracht werden. Ist eine Umrahmung oder ein Einlassen der Fensterläden erforderlich, sollte ein Mindestabstand von 6 mm (1/4") an den Seiten sowie 10 mm (3/8") an der Ober- und Unterkante der Fensterläden eingehalten werden.

