

## Anleitung für die Messung und Montage – Rundbogen- und Oberlichtaufsätze

### Für die Installation benötigen Sie:

Elektro-Bohrmaschine, 1/4" (6 mm) Bohrer, Hammer, Klemmen, Fensterladen-Befestigungselemente. (1/4" (6 mm) Hartmetallbohrer ist für Stuck, Hartfaserplatten, Faserzement, Ziegel oder Mauerwerk erforderlich.)

### Schritt 1

Befestigen Sie den Bogen-/Oberlichtaufsatz mit den mitgelieferten Klemmen am Fensterladen. Richten Sie den Fensterladen und den Bogen-/Oberlichtaufsatz auf einer flachen Oberfläche aus. Bauen Sie diese zusammen, indem Sie jede Klemme so weit wie möglich andrücken. Verwenden Sie 2 Klemmen pro Bogen-/Oberlichtaufsatz, wie unten gezeigt.

### Schritt 2

Bohren Sie Löcher in den Fensterladen und die Wand, wie in den Anweisungen auf den Seiten 4 - 5 gezeigt.

### Schritt 3

Bohren Sie zudem ein 1/4" (6 mm) großes Loch in den Bogen-/Oberlichtaufsatz und ein 2 1/2" (64 mm) großes Loch in die Wand, wie unten gezeigt.

### Schritt 4

Ergreifen Sie das Fensterladen-Befestigungselement, indem Sie den Schaft halten, und drücken Sie dieses durch das Loch im Fensterladen in die Wand. Klopfen Sie das Fensterladen-Befestigungselement vorsichtig mit einem Hammer ein, bis der Fensterladen und der Bogen-/Oberlichtaufsatz fest an der Fassadenverkleidung ansitzen. Befestigen Sie es nicht zu fest, da dies dazu führen kann, dass sich der Fensterladen verformt.

