


Messung von Türen

Türumrahmungen bestehen aus einem Pilaster-Bausatz und einem Kopfteil mit einem Scheitelstein. Die Pilaster werden in einer Einheitsgröße geliefert: 96" / 8 FüÙe (2438 mm) lang. Sie können zugeschnitten werden, sodass sie genau zur Tür passen. Sie benötigen nur die Messung für das Kopfteil.

Hinweis: Die Kopfteilbreite gibt die Breite entlang des unteren Randes des Kopfteils an.

Ermittlung der Kopfteilbreite

- A. Messen Sie die Breite der Türöffnung, wie in Abb. 2 gezeigt. Vergessen Sie nicht, den Rahmen in Ihrer Messung einzubeziehen.
- B. Fügen Sie die Breite der Pilaster zweimal ($6 \frac{7}{8}" \times 2 = 13 \frac{3}{4}"$) (174,5 mm x 2 = 349 mm) zur oben gemessenen Breite hinzu.
- C. Die resultierende Zahl ist die Kopfteilbreite der Türumrahmung.



Bei der Messung der Breite Ihrer Tür müssen Sie den Türrahmen einbeziehen.